Mandis shop

RC-802



Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
DISC SKIP+	CD Disc Skip+	REC MODE	Rec / Rec Mode
DISC SKIP+	Deck Rev. Play	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
■	CD Stop	HOLD ■	Stop / Hold
■	Deck Stop	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
▶	CD Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶	Deck Play	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
⏮	CD I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏮	Deck <<	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
A/B	CD Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
A/B	Deck A/B	OK	OK
⏭	CD >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏭	Deck >>	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
PRES	Preset-	CH PAGE −	CH- / Page-
ESET	Preset+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CD	CD	CD - STB 3	3
PHONO	Phono	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto	
SHIFT	Shift	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
VCR	VCR	VIDEO 4	4
VDP/TV	DVD/VDP	DVD 2	2
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
MODE	Mode	HOME MENU	Menu / Home
MODE	Mode Tuner	ANGLE INFO	Info / Angle
V.AUX/GAME	V.Aux	AUX - HDD 7	7
DAT / TAPE	DAT/Tape	TAPE 5	5
T.TONE	T.Tone	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MASTER VOL	Master Vol+	+ VOL	Vol+
MASTER VOL	Master Vol-	VOL −	Vol-
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PANEL	Panel	LIST SMART	Smart / List



https://mandos-a-distancia.es/es/Denon/1068926-98673-mando-de-sustitucion-para-Denon-RC-802.html