Mandis shop

EUR511380

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	3	3
[+]	INFO	4	4
Mute	MUTE	5	5
Tv/AV	SRC	6	6
Up	UP	7	7
Down	DOWN	8	8
+	RIGHT	9	9
-	LEFT	0	0
CH+	CH +	C	P/C / FAV
CH-	CH -	-/--	-/-- / EPG
Vol +	VOL +		
Vol -	VOL -		
F	MENU		
N	EXIT		
Timer	VOD		
1	1		
2	2		

https://mandis-distance.es/8143-963-mando-sustituto-para-EUR511380.html