Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute		MUTE
SCREEN	Screen	WIDE	WIDE
TV/AV	Tv / AV	SRC	SRC
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	EPG	-/-- / EPG
RETURN	Return	BACK	BACK
	Open / Close	VOD	VOD

Original		Sustituto	
	Pause		Pause
	Play		Play
	Stop		Stop
REC	Rec		Rec
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
CH+	CH+	CH	CH +
CH-	CH-	CH	CH -
VOL+	Vol +	VOL	VOL +
VOL-	Vol -	VOL	VOL -
OK	OK	OK	OK
TV-MENU	Tv-Menu	MENU	MENU
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
INFO	Info	INFO	INFO
SUBTITLE	Subtitle		Subt.

Original	Sustituto
Picture / Lan	OPT+
Sound / Zoom	Audio
Nicam/A2 / Sub	MEDIA
Sleep / Goto	Shift + VOD
EPG / Set	Shift + -/-- / EPG
Menu / FAV	P/C / FAV
ANG / Channel	Shift + MEDIA
Title / Tv/Radi	TV/R
<<	Rewind
Text	TEXT
>> / Hold	Fast Forward
I <<	First
Size	V-FOR
>>I / Index	Last
Red / Pro	Red (A)
Green / Slow / Device	Green (B)
Yellow / Rep / Timer	Yellow (C)

Original	Sustituto
Blue / A-B	Blue (D)