Original	Sustituto	Original	Sustituto
Aper / Chiuso	Eject / Surround	8	8
Video / Y	AV / Input / RDS	9	9
Power	Power	Prog	TV/Radio /
OSD	Display / Media	Intro	Smart / List
PBC	D.Menu / Top	0	0
Titolo	Sound / Title	10+	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	Pausa	Pause / Step / Freeze
Ricerca	Red / Netflix / Search	Info / Play	Play / Slow
1	1	Info / Play	Info / Angle
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
Repeticione	Green / APP / Repeat	Setup	Setup / OPT /
4	4	Right	Right
5	5	Ritorno	Back / Return
6	6	Down	Down
A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
7	7	◁ Ralent	CH- / Page-

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Ralent I >	CH PAGE	CH+ / Page+		
F.REV	<< F. REV	TUNE-	<< / Tune-		
F.FWD	>> F. FWD	TUNE+	>> / Tune+		
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PREC	I << Prec	PRESET-	I << / Preset-		
SUCC	>>I Succ	PRESET+	>>I / Preset+		
SOTTOTITOLI	Sottotitoli	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
NTSC/PAL	NTSC/PAL	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
VOL	Volume-	VOL	Vol -		
VOL	Volume+	VOL	Vol +		
ANGOLAZIONE		TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
TRACK	Track	GOTO TEXT	Text / Goto		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
MUTO	Muto	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		