Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
STILL	Still	SHIFT + STEP - FREEZE II	Shift + Pause / Step /
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Sustituto	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL	Vol +	VOL	Vol +

Original	Sustituto	Original	Sustituto
CH-	CH- / Page-	Rec	Rec / Rec Mode
Auto	Smart / List	Subtitle	Subtitle / EQ
Vol -	Vol -		
Text / <<	<< / Tune-		
Text / <<	Text / Goto		
Hold / >>	>> / Tune+		
Hold / >>	Shift + Stop /		
Mix / I<<	I<< / Preset-		
Reveal / >>I	>>I / Preset+		
Index / Play/ Paus	Play / Slow		
Index / Play/ Paus	Pause / Step / Freeze		
Size / Stop	Zoom / Size		
Size / Stop	Stop / Hold		
Fav	Fav / Marker / PC		
scale	Setup / OPT /		
EPG	Guide / EPG / -/--		
DTV/Radio	TV/Radio / Program		