Mandis shop

Acer 200016

Original	Sustituto
Power	Power
e	Vol - / Page -
Aspect Ratio	Eco / Aspect
Freeze	Freeze / Timer
Hide	3D / Invert
Zoom	+ / Play
ReSync	Help / Info
Source	Source
Keystone Up	Shift + Up
Up	Up
Keystone Down	Shift + Down
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Menu	Menu
Menu	Enter
1	Shift + Vol + / Page +

Original	Sustituto
2	Shift + + / Play
3	Shift + Volt / Focus
4	Shift + Vol - / Page -
5	Shift + - / Stop
6	Shift + Help /
7	Shift + Eco / Aspect
8	Shift + 3D /
9	Shift + Blank / Mute
0	Shift + Freeze / Timer
VGA	Shift + Mode
Component	Comp / Video
Video	Shift + Comp / Video
S-Video	Shift + Auto
HDMI	Mode
Wireless	Auto
Mute	Blank / Mute

https://mandos-a-distancia.es/es/Acer/1060844-23992-mando-de-sustitucion-para-Acer-RC-260RR-190-VZJ9000001.html