Mandis shop

Acer MCJMV11007

Original		Sustituto	
Power		Power	
3D		3D / Invert	
Source		Source	
Ratio		Blank / Mute	
Mode		Mode	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Enter/Play/Pause		Enter	
Stop/Back		Shift + Power	
Menu		Menu	
1/Freeze		Freeze / Timer	
2/VGA		Auto	
3/HDMI/MHL		Volt / Focus	
4/PgUp		Vol + / Page +	
5/Component		Shift + Comp / Video	

Original		Sustituto	
6/Video		Comp / Video	
7/PgDn		Vol - / Page -	
8/Media		Eco / Aspect	
9/LAN/WIFI		Help / Info	
0/Hide		Shift + 3D /	
Zoom In		+ / Play	
Zoom Out		- / Stop	

https://mandos-a-distancia.es/es/Acer/1062750-92985-mando-de-sustitucion-para-Acer-MCJMV11007.html