| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| PP | Back / Return | Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power | Left | Left |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Right | Right |
| 3 | 3 | OK | OK |
| 4 | 4 | Down | Down |
| 5 | 5 | V - | Vol - |
| 6 | 6 | V + | Vol + |
| 7 | 7 | P - | CH- / Page- |
| 8 | 8 | P + | CH+ / Page+ |
| 9 | 9 | Red / Sound | Red / Netflix / Search |
| P<P | Fav / Marker / PC | Red / Sound | Sound / Title |
| 0 | 0 | Green / Pictur | Green / APP / Repeat |
| -- | Guide / EPG / -/-- | Green / Pictur | Picture / Format |
| Menu [M] | Menu / Home | Yellow / Featur | Yellow / YouTube / Repeat |
| Info [i] | Info / Angle | Blue / Instal | Blue / Prime Video / Random |
| I-II | Audio / Lang I/II | Text | Text / Goto |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [≡o] | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | | |
| | Hold | HOLD | Stop / Hold | | | |
| | [≡X] | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | | |
| | Mix / PIP Swap | LIST SMART | Smart / List | | | |
| PIP | PIP / Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | |
| ▼PIP | PIP Down / [≡?] | PRESET- | I<< / Preset- | | | |
| PIP▲ | PIP Up / Index | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | |
| TV | [TV] | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | | |
| AV | [AV] | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | | |