Original		Sustituto	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	+10	GUIDE	Guide
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
SET	Pause/Set		Pause
VOL	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Sustituto	
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
1 4	Disc Direct Play	SHIFT + 1	Shift + 1
2 5	Disc Direct Play	SHIFT + 2	Shift + 2
3	Disc Direct Play	SHIFT + 3	Shift + 3
1 4	Disc Direct Play	SHIFT + 4	Shift + 4
2 5	Disc Direct Play	SHIFT + 5	Shift + 5
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PRESET	Preset	DISPLAY INFO	Info
	<</I <<	<<	<<
	>>I/>>	>>	>>
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RANDOM/ REPEAT	Random/Repeat	REPEAT TEXT	Text
CD EDIT/ CHECK	CD Edit/Check	FAV PRE-CH	Pre Ch
PRGM	PRGM	SETTINGS OPT	Options
GEQ	GEQ	APP MEDIA	Media
T-BASS	T-Bass	SOUND DUAL	Dual
TIMER	Timer	TIMER AV	AV

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R				
CLOCK	Clock	ECO 3D	3D				
MONO TUNER	Mono Tuner	PICTURE FORMAT	Format				