Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute	Menu Off	Exit
Update	Play	Menu Down	Down
Reveal	Pause	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Info	Rec	Volume-	Vol -
Subt. List	Subt	Menu audio	Media
Sleep Timer	Sleep	Chan. Down	Ch -
Return TV	TV/R	1	1
Menu video	D. Menu	2	2
Text	Text	3	3
Txt Expand	Eject	4	4
TV/AV	AV	5	5
Menu	Menu	6	6
Menu Up	Up	7	7
Display	Info	8	8
Menu Left	Left	9	9

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide		
0/10	0 0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Audio+	SHIFT + ❚❚ Shift + Pause		
Tone-	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Tone+	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Media
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto	Original	Sustituto
8	8	Tune-	SHIFT + ◀ Shift + Left
9	9	Aft/Caf	SHIFT + OK Shift + Ok
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE Guide	Tune+	SHIFT + ▶ Shift + Right
0/10	0	Bright- Sys	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch	Input	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Red	A Red	Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Green	B Green	Output	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Yellow	C Yellow	Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
On/Tim	I<<	4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
Off/Tim	<<	Surround	SHIFT + A Shift + Red
Blue	D Blue	Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Audio-	SHIFT + ▼ Shift + Down	Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV	Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue
Audio+	SHIFT + ▲ Shift + Up		
Bright+ Mode	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
Store	SETTINGS OPT Options		
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power ON/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute	Volume-	Vol -
Every Pop	Media	Pr 1	1
Tape 1 Preset	Menu	Pr 2	2
Tape 1 Stop	Down	Pr 3	3
Vol Rs-/Effect	Ch -	Pr 4	4
Tape 2 Pre./eq	Shift + Menu	Tape 2 REC./Jazz	Shift + Up
Preset Pause	Shift + Pause	Tape 1 Rec	Up
Vol Rs+/S.Mode	Ch +	Tape 1 F.FWD	Right
Sleep	Sleep	Tape 2 FF/AudioR	Shift + Right
CD Random	List	Tape 2	Shift + Left
CD/Theater	Dual	Tape 1 Play	Ok
Repeat	Text	Tape 2	Shift + Ok
Input/Source	AV	CD Play	Play
Display	Info	Pr 5	5
Tape 1 Hall/Ats	D. Menu	Tape 1 Rew	Left
Funct./Direct	Smart	CD Rewind	<<

Original	Sustituto	Original	Sustituto
CD F. FWD	>>		
Pr 6	6		
Prev. / Prog-	I <<		
Pr 7	7		
Pr 8	8		
Next / Prog+	>>I		
Pr 9	9		
CD Pause	Pause		
Mode	Guide		
Pr 0/10	0		
Tape 2 Prev. / T. Bassi +	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back		
Tape 2	SHIFT + ▼ Shift + Down		
Program	FAV PRE-CH Pre Ch		
C. Reset / T. Alti +	CLEAR EXIT Exit		