Original	Sustituto
Tv	TV/Radio /
Power	Power
World	Smart / List
[≡]/Text	Text / Goto
Sleep	Sleep / Timer
Music/Movie/Phot	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Source/Games	AV / Input / RDS
0	0

Original	Sustituto
Recall	Shift + Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
i	Info / Angle
PR-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Up	Up
Q.Menu	D.Menu / Top
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return				
	Down		Down				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	[≡]. .	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	O/*	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	Q. . /*	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
	[-O-]	MEDIA DISPLAY	Display / Media				