| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | USB/Card | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | PRG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | CLR | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Up | | Up |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Down | | Down |
| | Video-Out | LIST SMART | Smart / List |
| | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Mode | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Vol + | VOL | Vol + |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Mark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| VOL- | Vol - | VOL | Vol - | | |
| A-B | A- B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| SLOWR | SlowR | CH PAGE | CH- / Page- | | |
| SLOWF | SlowF | + CH PAGE | CH+ / Page+ | | |
| F.RWD | F. Rwd | TUNE- | << / Tune- | | |
| F.FWD | F. Fwd | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| SKIP- | Skip- | PRESET- | I << / Preset- | | |
| SKIP+ | Skip+ | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| | A3 | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |