| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Open/Close | Eject / Surround | FAV | Fav / Marker / PC |
| Power | Power | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | Info | Info / Angle |
| 2 | 2 | Vol - | Vol - |
| 3 | 3 | Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 4 | 4 | Play | Play / Slow |
| 5 | 5 | Stop | Stop / Hold |
| 6 | 6 | Setup | Setup / OPT / |
| Title/TTX | Sound / Title | Up/CH+ | Up |
| 7 | 7 | Up/CH+ | Shift + Up |
| 8 | 8 | Return | Back / Return |
| 9 | 9 | Left | Left |
| Menu | Menu / Home | Enter | OK |
| 10+ | Shift + Guide / EPG / -/-- | Right | Right |
| 0 | 0 | Source | AV / Input / RDS |
| Goto | Text / Goto | Down/CH- | Shift + Down |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Down/ CH- | Down |
| Tv/ Radi o | TV/ Radi o / |
| <</ REV | << / Tune- |
| >>/ FWD | >> / Tune+ |
| I <</ Pr ev | I << / Pr eset- |
| >>I / Next | >>I / Pr eset + |
| PBC | D. Menu / Top |
| Subt i t l e | Subt i t l e / EQ |
| Zoom | Zoom / Si ze |
| Vi deo | Shi ft + 4 |
| Pr ogr am | Shi ft + TV/ Radi o / Pr ogr am |
| Language | Audi o / Lang I/II |
| L/ R | Sl eep / Ti mer |
| P/ N | Pi cture / Fo r mat |
| Red/ Repeat | Red / Netflix / Search |
| Gr een/ A- B | Gr een / APP / Repeat |
| Yel l ow/ Angl e | Yel l ow / YouTube / Repeat |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Bl ue/ Sl ow | Bl ue / Pr i me Vi deo / Random |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |