Mandis shop

# BOSE CINEMATE GS SERIES II

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| On Off | On/Off | | Power | | |
| TV-Video | TV-Video | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| Mute | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| TV | TV | TV 1 | 1 | | |
| CBL SAT | CBL/SAT | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| DVD | DVD | DVD 2 | 2 | | |
| VCR | VCR | VIDEO 4 | 4 | | |
| AUX | AUX | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| Volume + | Volume + | VOL + | Vol+ | | |
| Volume - | Volume - | VOL − | Vol- | | |
| Setup | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| Setup | Setup | HOME MENU | Menu / Home | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

https://mandos-a-distancia.es/es/BOSE/1056290-48787-mando-de-sustitucion-para-BOSE-CineMate-GS-SeriesII.html