Original		Sustituto	
	Power		Power
	Eject		Eject
	Mute		Mute
	OSD / Info		Info
	V-Mode		Format
	P/N		Shift + TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	10+		Shift + Guide

Original		Sustituto	
	Goto		List
	Setup		Options
	EPG		Guide
	Exit		Exit
	Menu		Menu
	Text / Title		Text
	Subtitle		Subt
	Up / CH+		Up
	Up / CH+		Ch +
	Down / CH-		Down
	Down / CH-		Ch -
	Right / Vol+		Right
	Right / Vol+		Vol +
	Left / Vol-		Left
	Left / Vol-		Vol -
	Enter		Ok
	Red / Prog		Red

Original		Sustituto	
PROG	Red / Prog	PROG SLEEP	Sleep
STEP	Green / Step	B	Green
REPEAT	Yellow / Repeat	C	Yellow
REPEAT	Yellow / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
A-B	Blue / A-B	D	Blue
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Play / Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
I◀◀	I<<	K«	I<<
▶▶I	>>I	»I	>>I
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV PBC	FAV / PBC	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Sustituto	
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
SLOW	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
VOCAL	Vocal	APP MEDIA	Media
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual