Original		Sustituto	
Power	Power	Power	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
Red	Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
Green	Green / APP / Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
Display	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto	
PMode	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
CH+	CH+	CH+ PAGE	CH+ / Page+
CH+	CH+	▲	Up
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
VOL−	Vol -	◀	Left
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL+	Vol +	▶	Right
CH−	CH-	▼	Down
CH−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SMode	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Sub Code Zoom	Zoom / Sub	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Still	Still	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
Lang	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Index Video	Video / Index	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Hold S-Video S-Video / Hold	HOLD Stop / Hold		
Size PC PC / Size	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Reveal Source Source / Reveal	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
Cancel YPbPr YPbPr / Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Mix Swap Swap / Mix	LIST SMART Smart / List		