Original	Sustituto
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Txt	Text / Goto
0	0
[<>] / 4: 3/ 16: 9	Picture / Format
TV	Subtitle / EQ
Radio	TV/ Radio /
Up	Up

Original	Sustituto
Help	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Music	Audio / Lang I/II
Down	Down
WWW	Display / Media
Video	Shift + 4
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Vol + Tv	Shift + Vol +
M	Menu / Home
Prog+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Vol - Tv	SHIFT + VOL - Shift + Vol -		
Back	RETURN BACK Back / Return		
Prog-	CH PAGE - CH- / Page-		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Mute Tv	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Buy	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		