Original		Sustituto	
EJECT	Eject	SURROUND EJECT	Eject / Surround
POWER	Power	POWER	Power
DV/USB	DV/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
HDD	HDD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
ADD/CLEAR	Add/Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Sustituto	
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
NAVIGATION	Navigation	LIST SMART	Smart / List
	Left / Replay		Left
SELECT	Select	OK	OK
	Right / Skip		Right
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Down		Down
RETURN P≠P	Return / P-P	RETURN BACK	Back / Return
TIMESHIFT	Timeshift	FORMAT PICTURE	Picture / Format
REC/OTR	Rec / OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC TO	Rec To	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STEP	Pause / Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SLOW	Slow / Sort	SHIFT + SLOW	Shift + Play / Slow

Original		Sustituto		Original	Sustituto
REV	Rev	TUNE-	<< / Tune-		
PREV	Prev	PRESET-	I << / Preset-		
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +		
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
FWD	Fwd	TUNE+	>> / Tune+		
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+		
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -		
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PS/IS	PS/IS	ANGLE INFO	Info / Angle		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		