Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Nicam/A2	Shift + Audio / Lang I/II
Aspect	Shift + Picture / Format
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	-/--
0	0

Original	Sustituto
Recall	Back / Return
Display	Display / Media
Freeze	Pause / Step / Freeze
Rec/Auto	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer
Up	Up
Source	AV / Input / RDS
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear

Original		Sustituto	
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
T.SHIFT	T. Shift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL	Vol -	VOL	Vol -
HOLD	Play/Pause/Hol	SLOW	Play / Slow
HOLD	Play/Pause/Hol	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
REVEAL	<</Reveal	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	>>/Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE	>>/Size	TUNE+	>> / Tune+
INDEX	Stop/Index	HOLD	Stop / Hold
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
S.PAGE	S. Page/>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Sustituto	
DTV	DTV	LIST SMART	Smart / List
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /