Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	TV / TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
	Reveal	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Hold	SHIFT +	HOLD Shift + Stop /
	Size	SHIFT +	SIZE ZOOM Shift + Zoom /
	Subpage	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL	Vol +

Original		Sustituto	
	CH -	CH PAGE	CH- / Page-
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol -	VOL	Vol -
	List (white)	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5

Original	Sustituto
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0
Recall	Back / Return
Picture	Picture / Format
Sound	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer
Subtitle	Subtitle / EQ
Aspect / Zoom	Zoom / Size
Aspect / Zoom	Shift + Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
List (blue)	Display / Media

Original	Sustituto
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Repeat	Shift + Green / APP /
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold