Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH.LIST	ChList	DISC NAV LIST	List

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PIC	Pic	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
CH +	Ch+	+ CH	Ch +
CH −	Ch-	CH −	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
FREEZE	Freeze	ZOOM	Eject
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Sustituto	
EPG	Epg	GUIDE	Guide
FAV	Fav	PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
HOLD	Hold	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
LIST	List	HOME SMART	Smart
MIX	Mix	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	ECO 3D	3D
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>

Original		Sustituto	
	I <<	I <<	I <<
	>>I	>>I	>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
REC/REP	Rec/Rep	REC MODE	Rec