Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute		Mute
	Red / Eject		Red
	Red / Eject		Eject
	Green / Title		Green
	Yellow / DVD		Yellow
	Yellow / DVD		Options
	Blue / A-B		Blue
	<<</[≡o]		<<
	>>/[≡?]		>>
	I <<</[≡+]		I <<
	>>I / [≡ .]		>>I
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Angle / [≡i]		Smart
	Return / Text		Text

Original		Sustituto	
	Return / Text		Shift + Back
	Subtitle		Subt
	Display		Shift + Info
	Menu / Info		Info
	Menu / Info		D. Menu
	Menu		Menu
	Up		Up
	Source		AV
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	EPG		Guide
	Down		Down
	Exit		Exit
	Vol +		Vol +
	FAV		Pre Ch
	CH+		Ch +

Original		Sustituto		Original	Sustituto
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
REP	REP	REC MODE	Rec		
CH –	CH-	CH –	Ch -		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual		
0	0	0	0		
RECALL/GOTO	Recal l / Got o	RETURN BACK	Back		