Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TV/VCR	TV / VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[A]	[A]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
30	>>30	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
A.D	A.D	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Q.S	Q.S	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Sustituto	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
SP/LP	SP / LP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	I>	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PR +	Up / PR+		Up
PR +	Up / PR+	CH PAGE	CH+ / Page+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PAL/SEC	PAL / SEC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
INDEX-	Index-	PRESET-	I<< / Preset-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
INDEX + Index+	PRESET+ >>I / Preset+		
PR − Down / PR-	Down		
PR − Down / PR-	CH PAGE − CH- / Page-		
A.SEL A. SEL	LIST SMART Smart / List		