Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
1	Quick Select 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
QUICK 2	Quick Select 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SELECT 3	Quick Select 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	Quick Select 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CBL/SAT	CBL/SAT	HDMI - SAT 0	0
DVD	DVD	DVD 2	2
MEMORY	Memory	SLOW ▶	Play / Slow
BAND	Band	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
Blu-ray	Blu-ray	CD - STB 3	3
GAME	Game	VIDEO 4	4
SHIFT	Shift	HOLD ■	Stop / Hold
MODE	Mode	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
PORTABLE	Portable	TAPE 5	5
+ CHANNEL	Channel +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ TUNE	Tune +	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Original		Sustituto	
TV AUDIO	Tv Audio	TV 1	1
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
CHANNEL −	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-
TUNE −	Tune -	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
CH LEVEL	CH Level	HOME MENU	Menu / Home
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
▲ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼ VOLUME	Volume-	VOL −	Vol-
▼	Down	▼	Down

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Setup	Setup / OPT /		
Back	Back / Return		
Night	Green / APP / Repeat		
Restorer	Yellow / YouTube / Repeat		
Tone	Blue / Prime Video / Random		
Mute	Mute / Dimmer		
< Surround	I<< / Preset-		
Surround >	>>I / Preset+		
Audio Delay -	Display / Media		
Audio Delay +	Smart / List		