Mandis shop

[Denon RC-1144](#)

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
SHIFT	Shift	HOLD	Stop / Hold
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUTO / MANU	Auto/Manu	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Band	SLOW	Play / Slow
PRESET +	Preset +	PRESET+	>>I / Preset +

Original		Sustituto	
PRESET +	Preset +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TUNING	Tuning Up	TUNE+	>> / Tune+
TUNING	Tuning Up	+ VOL	Vol +
–	Preset -	PRESET-	I<< / Preset -
–	Preset -	CH PAGE –	CH- / Page-
TUNING	Tuning Down	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	Tuning Down	VOL –	Vol -