Original		Sustituto		Original		Sustituto	
POWER	Power		Power	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AMP POWER	Power AMP	SHIFT +	Shift + Power	FAVORITES PURE DIRECT	Pure Direct / Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CD	CD	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3	FAVORITES PURE DIRECT	Pure Direct / Favorites	TITLE SOUND	Sound / Title
RECORDER	Recorder	SHIFT +	USB 8 Shift + 8	VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
NETWORK	Network	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
OPTICAL1	Optical 1	SHIFT +	TV 1 Shift + 1	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
OPTICAL2	Optical 2	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2	VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
COAXIAL	Coaxial	SHIFT +	VIDEO 4 Shift + 4	QUEUE	Queue	LIST SMART	Smart / List
PHONO	Phono	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5	OPTION MODE	Mode / Option	HOME MENU	Menu / Home
AUX	AUX	SHIFT +	AUX-HDD 7 Shift + 7		Up		Up
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT +	BLUETOOTH 9 Shift + 9		Left		Left
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-	ENTER	Enter	OK	OK
▶/II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow		Right		Right
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		Down		Down
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+	1	1	TV 1	1

Original		Sustituto	
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 ␣	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Original	Sustituto

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
POWER	Power		Power	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AMP POWER	Power AMP	SHIFT +	Shift + Power	FAVORITES PURE DIRECT	Pure Direct / Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CD	CD	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3	FAVORITES PURE DIRECT	Pure Direct / Favorites	TITLE SOUND	Sound / Title
RECORDER	Recorder	SHIFT +	USB 8 Shift + 8	VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
NETWORK	Network	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
OPTICAL1	Optical 1	SHIFT +	TV 1 Shift + 1	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
OPTICAL2	Optical 2	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2	VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
COAXIAL	Coaxial	SHIFT +	VIDEO 4 Shift + 4	OPTION MODE	Mode / Option	HOME MENU	Menu / Home
PHONO	Phono	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5		Up		Up
AUX	AUX	SHIFT +	AUX-HDD 7 Shift + 7		Left		Left
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT +	BLUETOOTH 9 Shift + 9	ENTER	Enter	OK	OK
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		Right		Right
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		Down		Down
	<<	TUNE-	<< / Tune-	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Stop	HOLD	Stop / Hold	1	1	TV 1	1
	>>	TUNE+	>> / Tune+	2 ABC	2	DVD 2	2

Original		Sustituto		Original	Sustituto
3 DEF	3	CD-STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 ␣	0	HDMI-SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		