Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power / Standby	Power	Stop	Stop / Hold
TV / Radio	TV/Radio /	I<< / FAV	I<< / Preset-
Red	Red / Netflix / Search	I<< / FAV	Fav / Marker / PC
Green	Green / APP / Repeat	>>I / Index	>>I / Preset+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Menu	Menu / Home
Blue	Blue / Prime Video / Random	Source	AV / Input / RDS
Subtitle	Subtitle / EQ	Up	Up
Text	Text / Goto	Left	Left
Hold	Shift + Stop /	OK	OK
TVG	Guide / EPG / -/--	Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Down	Down
Play / Pause	Play / Slow	Exit	Exit / Cancel / Clear
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Aspect	Picture / Format
<< / Size	<< / Tune-	Vol +	Vol +
<< / Size	Zoom / Size	Mute	Mute / Dimmer
>> / Subpage	>> / Tune+	CH+	CH+ / Page+
Rec	Rec / Rec Mode	Vol -	Vol -

Original		Sustituto		Original	Sustituto
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
-/--	-/--	SHIFT +	-/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	
0	0	HDMI - SAT 0	0		
↺	Recall	RETURN BACK	Back / Return		