Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold	Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode	←	Back / Return
<<	<< / Tune-	V+	Vol +
>>	>> / Tune+	P+	CH+ / Page+
Lang	Audio / Lang I/II	V-	Vol -
[=] . .	Subtitle / EQ	P-	CH- / Page-
☼1	Picture / Format	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Google Play	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	3	3
Source	AV / Input / RDS	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Up	Up	6	6
i	Info / Angle	7	7

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
8 TUV	8	USB 8	8				
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9				
[G]	[G]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /				
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /				
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime				