Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Left / Vol -	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
Play / Pause	Play / Slow	Right / Vol +	Right
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Exit	Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold	Down / CH -	Down
Rec / Goto	Rec / Rec Mode	Last	Back / Return
Green / <<	<< / Tune-	Right / Vol +	Vol +
Yellow / >>	>> / Tune+	Up / CH +	CH+ / Page+
Red / I<<	I<< / Preset-	Left / Vol -	Vol -
Blue / >>I	>>I / Preset+	Down / CH -	CH- / Page-
Audio	Audio / Lang I/II	1	1
Sub-T.	Subtitle / EQ	2	2
TV / R	TV/Radio /	3	3
Text	Text / Goto	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Up / CH +	Up	6	6
Info	Info / Angle	7	7

Original	Sustituto	Original	Sustituto
8	8		
9	9		
EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Favor	Fav / Marker / PC		
Red / I<<	Red / Netflix / Search		
Green / <<	Green / APP / Repeat		
Yellow / >>	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random		
Rec / Goto	Shift + Text /		
USB	Shift + 8		