Original		Sustituto		Original		Sustituto	
record/otr	Record/OTR	REC MODE	Rec / Rec Mode	repeat	repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
standby	Standby/Lock		Power	?	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
select	Select	OK	OK	0	0	HDMI - SAT 0	0
tracking	Tracking	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	clear	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1		[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
2	2	DVD 2	2		[X]	RETURN BACK	Back / Return
3	3	CD - STB 3	3		♦	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	+	VOL +	Vol +		[i]	ANGLE INFO	Info / Angle
go to	↔/go to	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		vpt	HOME MENU	Menu / Home
4	4	VIDEO 4	4		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
5	5	TAPE 5	5		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
6	6	TUNER 6	6		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
osd	[i+]/OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
7	7	AUX - HDD 7	7		<<	TUNE-	<< / Tune-
8	8	USB 8	8		Play	SLOW	Play / Slow
9	9	BLUETOOTH 9	9		>>	TUNE+	>> / Tune+
	-	VOL –	Vol -		><	LIST SMART	Smart / List

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Pause/Stop	Pause / Step / Freeze		
Pause/Stop	Stop / Hold		
Programme- Tv	CH- / Page-		
Programme+	CH+ / Page+		
Power Tv	SHIFT + Shift + Power		
Volume- Tv	SHIFT + Shift + Vol -		
Volume+ Tv	SHIFT + Shift + Vol +		