Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TV		TV/Radio /
	0		0
	Recall		Shift + Back / Return
	Vol+		Vol+
	Mute		Mute / Dimmer
	PR+		CH+ / Page+

Original		Sustituto	
	Vol-		Vol-
	World/Internet		Smart / List
	PR-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Q.Menu		D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	i		Info / Angle
	Camera/Music/Ph		Picture / Format
	Guide		Guide / EPG / -/--
	*/o		Shift + Guide / EPG / -/--
	*/o..		Fav / Marker / PC

Original	Sustituto	Original	Sustituto
[≡]/Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
LANG.	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
[≡]..	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
[-o-]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		