| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 abc | 2 | 2 | 2 |
| 3 def | 3 | 3 | 3 |
| 4 ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5 jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6 mno | 6 | 6 | 6 |
| 7 pqrs | 7 | 7 | 7 |
| 8 tuv | 8 | 8 | 8 |
| 9 wxyz | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| V+ | V + | + VOL | Vol + |
| V− | V - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| P+ | P + | + CH | Ch + |
| P− | P - | CH − | Ch - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| Q. MENU | Q.Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | World | HOME SMART | Smart |
| | Music/Camera/Ph | APP MEDIA | Media |
| | Guide | - / -- GUIDE | Guide |
| ★/● | Fav 1 / O | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| ★/Q | Fav 2 / Q | SHIFT + 2 | Shift + 2 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | [≡]/Text | REPEAT TEXT | Text |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| LANG. | Lang | SOUND DUAL | Dual |
| | Dialog | AD SUBT | Subt |
| | -[O]- | SETTINGS OPT | Options |
| | << | | << |
| | Pause | | Pause |
| | >> | | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Stop | | Stop |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |