Original		Sustituto	
	POWER		Power
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	TV / RADIO	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
PR	<- PR	RETURN BACK	Back / Return
V-MODE	V-MODE	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PAUSE	PAUSE	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Sustituto	
PAGE+	PAGE+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
PAGE-	PAGE-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
PR+	PR+ / UP		Up
PR+	PR+ / UP	CH PAGE +	CH+ / Page+
	VOL- / LEFT		Left
	VOL- / LEFT	VOL −	Vol-
OK LIST	OK / LIST	OK	OK
OK LIST	OK / LIST	LIST SMART	Smart / List
	VOL+ / RIGHT		Right
	VOL+ / RIGHT	VOL +	Vol+
PR-	PR- / DOWN		Down
PR-	PR- / DOWN	CH PAGE −	CH- / Page-
SAT	SAT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FIND	RED / FIND	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto	Original	Sustituto
GREEN /	Green / APP / Repeat		
YELLOW / TXT	Text / Goto		
YELLOW / TXT	Yellow / YouTube / Repeat		
BLUE / AUDIO L/R	Blue / Prime Video / Random		
INFO	Info / Angle		
TV/AV	AV / Input / RDS		
SLEEP	Sleep / Timer		
ZOOM	Zoom / Size		
RECORD	Rec / Rec Mode		
PLAY	Play / Slow		
STOP	Stop / Hold		
SHIFT	Setup / OPT /		
<< FAST	<< / Tune-		
FAST >>	>> / Tune+		
< SLOW	I<< / Preset-		
SLOW >	>>I / Preset+		