Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
AV/TV	AV/TV	TIMER AV	AV
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
16:9	16:9	PICTURE FORMAT	Format
i	i	DISPLAY INFO	Info

Original		Sustituto	
TV/TXT	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
UPDATE	Update	APP MEDIA	Media
MIX	Mix	SOUND DUAL	Dual
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
PR	Up		Up
PR	Down		Down
+ VOL	Right		Right
− VOL	Left		Left
	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
TIMER	Yellow/Timer	C	Yellow
PP	Blue/PP	D	Blue

Original		Sustituto	
SUB	SUB	AD SUBT	Subt
DOUB	DOUB	SEARCH TV/R	TV/ R
REV	REV	ECO 3D	3D
STOP	St op	■	St op

Original	Sustituto