Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
C.LOCK	C. Lock	SETTINGS OPT	Opt i ons
EJECT	Ej ect	ZOOM	Ej ect
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/ R
MENU i	i / Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU i	i / Menu	DISPLAY INFO	I nf o
AV TV AV	AV	TIMER AV	AV
PROG.	Up / Pr og+		Up
PROG.	Up / Pr og+	+ CH	Ch +
PROG.	Down / Pr og-		Down
PROG.	Down / Pr og-	CH –	Ch -
VOL	Ri ght / Vol +		Ri ght
VOL	Ri ght / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Left / Vol -		Left
VOL	Left / Vol -	VOL –	Vol -
CLK/CNT OK	OK / CLK/ CNT	OK	Ok
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t

Original		Sustituto	
CM SKIP	CM Ski p	HOME SMART	Smart
LP	LP	APP MEDIA	Medi a
STOP	St op		St op
P/STILL	Pause / P/ Sti l		Pause
REC/ITR	Rec / I TR	REC MODE	Rec
REW	<< REW		<<
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
FF	FF >>		>>
ez POWER OFF	ez Power Of f	MUTE	Mut e
ez REPEAT	ez Repeat	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Sustituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AV / TV AV	TV AV	TIMER AV	AV
PROG.	Down / Prog-		Down
PROG.	Down / Prog-	CH −	Ch -
PROG.	Up / Prog+		Up
PROG.	Up / Prog+	+ CH	Ch +
VOL	Right / Vol +		Right
VOL	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Left / Vol -		Left
VOL	Left / Vol -	VOL −	Vol -

Original	Sustituto