Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
	Internet	HOME SMART	Smart
+V	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto	
-V	Vol -	VOL -	Vol -
+P	P+	+ CH	Ch +
-P	P-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
i	i / Info	DISPLAY INFO	Info
	Music/Photo/Phot	SETTINGS OPT	Options
	Guide	- / -- GUIDE	Guide
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
	*/O	PICTURE FORMAT	Format

Original		Sustituto	
	*/ Q	ECO 3D	3D
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡] . .	AD SUBT	Subt
	Rec	REC MODE	Rec
	[- o-]	ZOOM	Eject
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>

Original	Sustituto