Original	Sustituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0
TXT	Text / Goto
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Sustituto
CEC	Smart / List
?	D.Menu / Top
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Back	Back / Return
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Guide	Guide / EPG / -/--
Tools	Setup / OPT /
Vol+	Vol+
Source	AV / Input / RDS
PR+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PR-	CH- / Page-		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
[<>]	Picture / Format		
Dialog	Audio / Lang I/II		
[...]	Subtitle / EQ		
Tv/Radio	TV/Radio /		
My Media	Display / Media		