Original		Sustituto	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	? / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	PIP / Repeat	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	PIP / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	[<>] / [...]	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	[<>] / [...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Sustituto	
	Mute / [Q]	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Z / Back	RETURN BACK	Back / Return
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	TXT/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	TXT/Menu	GOTO TEXT	Text / Goto
	TV-G/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	TV-G/Top Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Red / Eye	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Green / Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Play	SLOW — Play / Slow		
Green / Timer	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Blue / Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Blue / Audio	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Scan	LIST SMART — Smart / List		
I<	PRESET- — I<< / Preset-		
PAT	SURROUND — Eject / Surround		
>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
S	TITLE SOUND — Sound / Title		
<<	TUNE- — << / Tune-		
P	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		

Original		Sustituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	AV		AV / Input / RDS
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	CH+		CH+ / Page+
	Left		Left

Original		Sustituto	
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	CH-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Top Menu		D. Menu / Top
	Red		Red / Netflix / Search
	Rec		Rec / Rec Mode
	Green		Green / APP / Repeat
	Play		Play / Slow
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Stop		Stop / Hold
	I <		I << / Preset-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
>I	>>I / Preset +		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		