Mandis shop

Grundig UM5100

Original	Sustituto
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<>	Play / Slow
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Sleep	Sleep / Timer
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
DSC	Smart / List
Display	Display / Media
Open/Close	Eject / Surround
CD	Shift + 3
Tape	Shift + 5
Tuner	Shift + 6

https://mandisdistance.es/Grundig/1669-140-mando-sustituto-para-Grundig-UM5100-7353200.htm