Original	Sustituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Format	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format
Format	SIZE ZOOM — Zoom / Size
4	4
5	5
6	6
Lock	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
7	7
8	8
9	9
?	ANGLE INFO — Info / Angle
0	0
Z	RETURN BACK — Back / Return
-/--	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--

Original	Sustituto
TV/AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
P+	CH PAGE + — CH+ / Page+
P+	Up
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	VOL − — Vol -
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Right / Vol +	VOL + — Vol +
Right / Vol +	Right
TXT	GOTO TEXT — Text / Goto
P-	Down
Down / P-	CH PAGE − — CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Mix	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /
Text Cancel	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Text Reveal	LIST SMART — Smart / List
Stop	HOLD ■ — Stop / Hold
Red / Picture	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / Tools

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Red / Picture	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green / Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Green / Sleep	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow / Timer	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
Blue / Audio	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Blue / Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
P Mode	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Docs	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
S Mode	TITLE SOUND — Sound / Title		