Original		Sustituto		Original		Sustituto	
POWER ON	On		Power	VOL.	Vol -	VOL	Vol -
POWER OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power	CH.	CH. / [≡?]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	MENU SPKR	SPKR/ Menu	HOME MENU	Menu / Home
AVR	AVR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Up		Up
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		Left		Left
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3	SET	Set	OK	OK
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		Right		Right
VCR VID1	VID1/ VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	DIGITAL	Digital / [≡X]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TV VID2	VID2/ TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1		Down		Down
CBL/SAT	CBL/ SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	DELAY NORMAL	Delay/ Normal	TITLE SOUND	Sound / Title
AM/FM	AM/ FM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	1	1	TV 1	1
SLEEP PR	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	2	2	DVD 2	2
TEST	Test	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	3	3	CD - STB 3	3
VOL.	Vol +	+ VOL	Vol +	4	4	VIDEO 4	4
PR SURR.	Surr.	SURROUND	Eject / Surround	5	5	TAPE 5	5
NIGHT	Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size	6	6	TUNER 6	6
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto	7	7	AUX - HDD 7	7

Original	Sustituto
8	8
Tun-M/[≡+]	Smart / List
9	9
0	0
Mem/[≡♦]	D.Menu / Top
Tuning ▲	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search
Direct/Green	Green / APP / Repeat
Clear/Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Preset ▲	>>I / Preset+
Blue	Blue / Prime Video / Random
Tuning▼	<< / Tune-
RDS/D.Skip	Display / Media
Preset ▼	I<< / Preset-
<< DVD	Shift + << /
> DVD	Shift + Play /
>> DVD	Shift + >> / Tune+

Original	Sustituto
Stop DVD	Shift + Stop /
Pause DVD	Shift + Pause / Step /
I<</Skip Down	Shift + I<< / Preset-
Skip Up/>>I	Shift + >>I / Preset+

Original		Sustituto	
POWER ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL.	Vol +	VOL +	Vol +
NIGHT	Night	SIZE ZOOM	Zoom / Size
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto
VOL.	Vol -	VOL −	Vol -
CH. / [≡?]		FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU SPKR	SPKR/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
SET	Set	OK	OK
	Right		Right
DIGITAL	Digital / [≡X]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
DELAY NORMAL	Delay/Normal	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Sustituto	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
TUN-M	Tun-M/[≡+]	LIST SMART	Smart / List
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEM	Mem/[≡♦]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DIRECT	Direct	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PRESET ▲	Preset ▲	CH + PAGE	CH+ / Page+
PRESET ▲	Preset ▲	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
D.SKIP RDS	RDS/D.Skip	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PRESET ▼	Preset ▼	CH − PAGE	CH- / Page-
PRESET ▼	Preset ▼	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-

Original		Sustituto	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DWN SKIP	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SKIP UP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Sustituto

Original	Sustituto
Power On	Power
Power (On / Off)	Mute / Dimmer
Power Off	Shift + Power
PR+ VCR	CH+ / Page+
Input VCR	AV / Input / RDS
Vol + VCR	Vol +
PR- VCR	CH- / Page-
Vol - VCR	Vol -
SPKR/Menu	Menu / Home
Delay/Normal	Sound / Title
1	1
1 VCR	Shift + 1
2	2
2 VCR	Shift + 2
3	3
3 VCR	Shift + 3
4	4

Original	Sustituto
4 VCR	Shift + 4
5	5
5 VCR	Shift + 5
6	6
6 VCR	Shift + 6
7	7
7 VCR	Shift + 7
8	8
8 VCR	Shift + 8
Tun-M/[≡+]	Smart / List
9	9
9 VCR	Shift + 9
0	0
0 VCR	Shift + 0
Mem/[≡♦]	D. Menu / Top
Direct	Green / APP / Repeat
Clear VCR	Shift + Exit / Cancel / Clear

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Preset ▲/ Blue	Blue / Prime Video / Random		
RDS/ D. Skip	Display / Media		
<<	<< / Tune-		
<< VCR	Shift + << /		
Play	Play / Slow		
Play VCR	Shift + Play /		
>>	>> / Tune+		
>> VCR	Shift + >> /		
Rec VCR	Shift + Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Stop VCR	Shift + Stop /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		

Original		Sustituto	
	<>	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Sustituto