Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REC LIST	Rec List	HOME SMART	Smart
CH/LIST	CH/List	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
I<<	I<<		I<<
>>I	>>I		>>I
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
<<	<<		<<
>>	>>		>>
INPUT	Input	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back

Original		Sustituto	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
EPG	Epg	-/-- GUIDE	Guide
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CH+	Ch+	+ CH	Ch +
CH-	Ch-	CH −	Ch -
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
SCREEN	Blue	D	Blue
TV/TXT	Tv/Txt	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	ZOOM ⏏	Eject
REVEAL	Reveal	ECO 3D	3D
NICAM/A2	Nicam/A2	SETTINGS OPT	Options

Original		Sustituto	
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
HOLD	Hold	SEARCH TV/R	TV/R
SUBPAGE	Subpage	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List