Original		Sustituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Sustituto	
	Blue	D	Blue
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
	<<		<<

Original		Sustituto	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	I <<		I <<
	Stop		Stop
	>>I		>>I
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original	Sustituto