Mandis shop

Hisense T314315

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	☼ Down	CH- / Page-
Input	AV / Input / RDS	<<	<< / Tune-
Smart Colors	Display / Media	Play	Play / Slow
FAV	Fav / Marker / PC	Pause	Pause / Step / Freeze
123	1	>>	>> / Tune+
Up	Up	P.Mode	Picture / Format
Left	Left	S.Mode	Sound / Title
OK	OK	YouTube	Yellow / YouTube / Repeat
Right	Right	Disney+	Green / APP / Repeat
Down	Down	prime video	Blue / Prime Video / Random
←	Back / Return	Google Play	Red / Netflix / Search
[=]	D.Menu / Top		
Home	Menu / Home		
Vol+	Vol+		
☼ Up	CH+ / Page+		
Vol-	Vol-		
Mute	Mute / Dimmer		

https://mandos-a-distancia.es/es/Hisense/1066786-96378-mando-de-sustitucion-para-Hisense-ERF3AA90H-T314315.html