Original	Sustituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
Disney+	Fav / Marker / PC
Youtube	Shift + Yellow / YouTube /
Prime Video	Shift + Blue / Prime
Rakuten TV	Shift + Green / APP /
Plex	D. Menu / Top
Deezer	Picture / Format
Watch	Zoom / Size
Kid	Info / Angle
NBA League	Setup / OPT /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Vidaa TV	TV/ Radio /
Vidaa Free	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Sustituto
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Up	Up
Play/ Pause	Play / Slow
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Home	Shift + Menu /
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Micro	Display / Media
CH-	CH- / Page-
Subtitle	Subtitle / EQ

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List				