Original		Sustituto	
	Power		Power
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
16:9	16: 9	PICTURE FORMAT	For mat
	Mut e	MUTE	Mut e
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
DIGITAL	Di gi t al	HOME SMART	Smar t
	Up		Up
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recal l	FAV PRE-CH	Pr e Ch
GUIDE CH	CH Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
HELP	[≡i] / Hel p	SETTINGS OPT	Opt i ons

Original		Sustituto	
	[. . . .]	AD SUBT	Subt
	[≡⊡] / [▸| ◂]	■	Stop
	Input	TIMER AV	AV
	[≡?] / ((↔)	APP MEDIA	Media
	[≡X] / ◷	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
INFO	[≡↕] / Info	DISPLAY INFO	Info
LANG	Lang I-II	SOUND DUAL	Dual

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Viewlink VCR REC	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Stop		Stop
TV	TV	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Sustituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Input	TIMER AV	AV
LANG	Lang I-II	SOUND DUAL	Dual