Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	[TV]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Internet	LIST SMART	Smart / List
	↔	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V +	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Sustituto	
V –	Vol -	VOL –	Vol -
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
OK	OK	OK	OK
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Q. MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
LANG.	Lang.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Red		Red / Netflix / Search		
	[>]		Picture / Format		
	[+]		Zoom / Size		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	*1/ O		Shift + 1		
	*2/ Q		Shift + 2		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Play		Play / Slow		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	>>		>> / Tune+		
	<<		<< / Tune-		
	Stop		Stop / Hold		