Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Aspect	Format
Auto	Smart	Nicam	Dual
Mute	Mute	Display	Info
1	1	CH +	Ch +
2	2	CH -	Ch -
3	3	Up	Up
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Left	Left
7	7	Enter	Ok
8	8	Menu	Menu
9	9	Exit	Exit
0	0	Input	AV
-/--	Guide	P. Mode	Shift + Format
Recall	Pre Ch	S. Mode	Shift + Dual
Vol +	Vol +	Sleep	Sleep
Vol -	Vol -	Text	Text

Original	Sustituto	Original	Sustituto
HOLD Hold	Pause		
PGUP PGUP	SHIFT + ▲ Shift + Up		
PGDW PGDW	SHIFT + ▼ Shift + Down		
INDEX Index	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
SIZE Size	ZOOM Eject		
REVEAL Reveal	APP MEDIA Media		
SUBPAGE Subpage	AD SUBT Subt		
RED Red	A Red		
GREEN Green	B Green		
YELLOW Yellow	C Yellow		
CYAN Cyan	D Blue		