

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Display	WIDE
Mute	MUTE	Source	SRC
1	1	Enter	OK
2	2	FAV/List	P/C / FAV
3	3	Rec	Rec
4	4	Freeze	Pause
5	5	MTS	INFO
6	6	<<	Rewind
7	7	Guide	-/-- / EPG
8	8	>>/Aspect	Fast Forward
9	9	I<</Cancel	First
0	0	>>I / Sub. PG	Last
DTV/ATV	VOD	Stop/Index	Stop
Recall	BACK	Play/Pause/Timeshift	Play
Sleep	MEDIA	Tv/Radio	TV/R
Menu	MENU	Subtitle	Subt.
Exit	EXIT	Reveal	OPT+



Original	Sustituto	Original	Sustituto
Size	V-FOR	Hold	SHIFT + Shift + Audio
Text	TEXT		
S. Mode	Audio		
Up	UP		
Down	DOWN		
Right	RIGHT		
Left	LEFT		
CH+	CH +		
CH-	CH -		
Vol +	VOL +		
Vol -	VOL -		
Yellow	Yellow (C)		
Red	Red (A)		
Green	Green (B)		
Cyan	Blue (D)		
P. Mode	SHIFT + V-FOR Shift + V-FOR		
Rec List	SHIFT + FAV 2. P/C Shift + P/C / FAV		