Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
REC	Rec	REC MODE	Rec
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
T-SHIFT	Pause/T-Shift		Pause
STOP	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Sustituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Back	RETURN BACK	Back
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
+	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
▲	CH+	+ CH	Ch +
▼ CH	CH-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MODE	Mode	TIMER AV	AV
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up

Original		Sustituto	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
(A)	Yellow/(A)	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TXT/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
INDEX	Index	APP MEDIA	Media
NICAM/A2	Nicam/A2	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual
HOLD	Hold	ECO 3D	3D
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
SUBPAGE	Subpage	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Sustituto	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide